

PAROC Palosuojaakiinnikkeet

PAROC Jousiruuvi (XFS 001)

PAROC Palokiinnike (XFS 003)

PAROC Palokiinnikkeen aluslevy (XFW 009)

PAROC Hitsipiikki (ZFP 101 UNIN GAL/CU 2,7)



PAROC Jousiruuvia (XFS 001) käytetään yhdistämään kaksi kivillallevyä toisiinsa, kuten esimerkiksi PAROC Figra 170 -palosuojaeristelevyä betonipalkkien/-pilarien palosuojauksen asennuksessa. Jousiruuvi on valmistettu galvanoidusta teräksestä. Lisätietoja sovelluksesta, oikeat ruuvien pituudet ja asennusohjeet löytyvät PAROC Palosuojausoppaista.

PAROC Palokiinnikettä (XFS 003) käytetään Figra 170 -palosuojaeristeen kiinnittämiseen betonialustalle. Kiinnikettä tulee aina käyttää yhdessä **PAROC Palokiinnikkeen aluslevyn** (XFW 009) kanssa, jolla varmistetaan palosuojaeristeen kiinnipysyvyys.

PAROC Hitsipiikit (ZFP 101 UNIN GAL/CU 2.7) mahdollistavat ei-alumiinipinnoitteellisten PAROC Figra 170 -palosuojaeristelevyjen kiinnittämisen metallipintoihin suoraan eristelevyn läpi. Hitsipiikin aluslevy (halkaisija 30 mm) on galvanoituja terästä, piikkiosa (halkaisija 2,7 mm) on standardi – kuparipinnoitettu (galvanoitu, ruostumaton teräs). Hitsipiikit asennetaan hitsipiikkien asentamiseen soveltuvalla hitsauslaitteella.

HYVÄKSYNNÄT:

N/A

KÄYTTÖKOHDDE:

Rakennukset, palosuojaus

PAKKAUS / VARASTOINTI:

Kartonkilaatikko, muoviämpäri

MITAT

Tuote	Halkaisija	Pituus	Pakkaus	Palosuojaeristeen paksuus	EAN 64380
PAROC Jousiruuvi (XFS 001)		40 mm	500 kpl / laatikko	20 mm	85562047
		60 mm		30 mm	85562054
		80 mm		40 mm	85562061
		100 mm		50 mm	85562030
		120 mm		60 mm	85562009
		140 mm		70 mm	85281542
PAROC Palokiinnike (XFS 003)	35 mm / 8 mm	80 mm	250 kpl / laatikko	20-30 mm eristelevylle	85631194
		110 mm		40-60 mm eristelevylle	85631217
PAROC Palokiinnikkeen aluslevy (XFW 009)	80 mm / 8 mm		250 kpl / laatikko		85631026
PAROC Hitsipiikki (ZFP 101 UNIN GAL/CU 2,7)	30 / 2,7 mm	23 mm	1000 kpl / ämpäri	20 mm	85876397
		33 mm		30 mm	85876328
		43 mm		40 mm	85876335
		53 mm		50 mm	85876342
		63 mm		60 mm	85876359



PAROC Jousiruuvi
(XFS 001)



PAROC Palokiinnike
(XFS 003)



PAROC Palokiinnikkeen
aluslevy (XFW 009)



PAROC Hitsipiikki
(ZFP 101 UNIN GAL/CU 2,7)

Tarjoamme nämä tekniset tiedot ilmaiseksi ja ilman velvoitteita, ja vastaanottaja on yksin vastuussa niiden vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Koska käyttöolosuhteet voivat vaihdella emmekä me voi vaikuttaa niihin, Paroc ei anna mitään takuuta eikä ota minkäänlaista vastuuta näiden tuotteiden käyttöön liittyvien tietojen täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Paroc pidättää oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa ilman ennakkoilmoitusta. Paroc on Paroc Group Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tämä tuotekortti on voimassa seuraavissa maissa: Suomi
© Paroc 2025

ASENNUS

Palokiinnikkeen (palokiinnike + aluslevy) asennusohje

Asenna PAROC Figra 170 -palosuojalevyt betonialustaan betonin palosuojausoppaassa esitettyjen suunnitteluohjeiden mukaisesti. Varmista, että palosuojalevyjen väliset saumat ovat tiiviit - eristykseen ei saa jäädä aukkoja.

Poraa betoniin Ø 8 mm reikä eristeen läpi. Huomioi kiinnikkeen pituus ja eristepaksuus reiän syvyyttä määritettäessä. Kiinnikkeen asennussyvyys on aina vähintään 50 mm. Poraussyvyyden/reiän syvyyden tulee olla 10 mm kiinnikkeen asennussyvyyttä syvempi. Esimerkiksi 60 mm paksu PAROC Figra 170 -palosuojalevy kiinnitetään 110 mm pitkällä palokiinnikkeellä (XFS 003) + palokiinnikkeen aluslevyllä (XFW 009). Reiän syvyys on 50 mm + 10 mm = 60 mm.

Käytä vähintään 8 kiinnikettä / palosuojalevy (600 × 1200 mm). PAROC Palokiinnikettä (XFS 003) tulee aina käyttää yhdessä PAROC Palokiinnikkeen aluslevyn (XFW 009) kanssa, jolla varmistetaan palosuojaeristeen kiinnipysyvyys.

Aseta kiinnike porattuun reikään ja kiinnitä vasaroimalla.

Jousiruuvin asennus

Päällekkäin asetetut kivivillalevyt yhdistetään toisiinsa kiertämällä ruuvimainen jousiruuvi villakerrosten läpi. Asennuksen aikana on huolehdittava siitä, ettei villalevyjen väliin jää rakoja.

Hitsipiikin asennus

Varmista, että hitsattavat pinnat ovat puhtaat, kuivat, pölyttömät, rasvattomat, öljyttömät ja liuottimista vapaa ennen hitsipiikin asennusta. Asennuksen aikana noudata hitsauslaitteen valmistajan ohjeita ja Parocin palosuojausohjeita.